


SYSLITE STL 450



Streiflicht

Seriennummer *

Grazing light

Serial number *

Projecteur rampe

N° de série * (T-Nr.)

SYSLITE STL 450

201946, 202282

(BG) Акумулаторна пробивна отвертка. Ние обявяваме с еднолична отговорност, че този продукт е съгласуван с всички релевантни изисквания на следните ръководни линии, норми или нормативни документи:

(EST) EÜ-vastavusdeklaratsioon. Kinnitame ainuvastutajatena, et käesolev toode vastab järgmistele standarditele ja normdokumentidele:

(HR) Deklaracija o EG-konformnosti. Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je ovaj proizvod u skladu sa svim važnim zahtjevima sljedećih smjernica, normi ili normativnih isprava:

(LV) ES konformitātes deklarācija. Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šis produkts atbilst šādām direktīvām, standartiem vai normatīvajiem dokumentiem:

(LT) EB atitikties deklaracija. Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad šis gaminys tenkina visus aktualius šių direktyvų, normų arba normatyvinių dokumentų reikalavimus:

(SLO) ES Izjava o skladnosti. S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta proizvod skluden z vsemi veljavnimi zahtevami naslednjih direktiv, standardov ali normativnih dokumentov:

(H) EU megfelelőségi nyilatkozat: Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék az alábbi irányelvek, szabványok vagy normatív dokumentumok minden vonatkozó követelményének megfelel:

(GR) Δήλωση πιστότητας ΕΚ: Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι αυτό το προϊόν ταυτίζεται με όλες τις σχετικές απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών, προτύπων ή εγγράφων τυποποίησης:

(SK) ES-Vyhlasenie o zhode: Zodpovedne vyhlasujeme, že tento produkt súhlasí so všetkými relevantnými požiadavkami nasledujúcich smerníc, noriem alebo normatívnych dokumentov:

(RO) Declarația de conformitate CE: Declarăm pe proprie răspundere că acest produs este conform cu toate cerințele relevante din următoarele directive, norme sau documente normative:

(TR) AT uygunluk deklarasyonu: Bütün sorumlulukları firmamıza ait olmak kaydıyla bu ürünün aşağıda açıklanan ilgili direktiflerin yönetmeliklerini, norm ve norm dokümanlarının koşullarını karşıladığını taahhüt ederiz.

(SRB) EZ deklaracija o usaglašenosti: Mi izjavljujemo na sopstvenu odgovornost da je ovaj proizvod uskladen sa svim relevantnim zahtevima sledece direktive, standardima i normativnim dokumentima:

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EG

EN 60598-2-4:1997, EN 60598-2-8:2013, EN 60598-2-24: 2013, EN 62471:2008, EN 55015: 2013, EN 61547: 2009, EN 62493: 2010, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50581: 2012



Festool GmbH - GERMANY

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ppa.

Wolfgang Zondler
Head of Research, Development and Technical Documentation
Wendlingen, 06.03.2017

* im definierten Seriennummer-Bereich (S-Nr.) von 40000000 - 49999999
in the specified serial number range (S-Nr.) from 40000000 - 49999999
dans la plage de numéro de série (S-Nr.) de 40000000 - 49999999

İçindekiler

1 Semboller.....	3
2 Güvenlik uyarıları.....	3
3 Amacına uygun kullanım.....	3
4 Teknik özellikler.....	4
5 Cihaz elemanları.....	4
6 İşletime alma.....	4
7 Kurma.....	4
8 Bakım.....	5
9 Çevre.....	5

1 Semboller



Genel tehlike ikazı



Elektrik çarpma tehlikesi



Kullanım kılavuzunu ve güvenlik uyarılarını okuyun!



DİKKAT! Işığa doğrudan bakmayın!



Yüzey sıcaklığı yatay yüzeylerde 90 °C'i, dikey dış yüzeylerde 150 °C'yi aşamaz.



Lamba DIN EN 60598 uyarınca "zor çalışma koşulları" için uygundur.



Evsel atıklar içine atmayın.



Kullanım talimatı

2 Güvenlik uyarıları



İKAZ! Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları okuyun. İş güvenliğine ve talimatlara uyulmaması durumunda elektrik çarpması, yangın ve/veya ağır yaralanmalar meydana gelebilir.

Gelecekte de kullanmak için tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları saklayın.

- **Lambayı itinalı kullanın.** Alet, yüksek yangın ve patlama tehlikesine yol açan sıcaklık üretebilir.
- **Alet ile, patlama tehlikesinin bulunduğu ortamda çalışmayın.**
- **Alet açık olduğunda üzerini örtmeyin.** Alet işletim sırasında ısınır ve bu ısı aşırı biriktiği takdirde yangınlara neden olabilir.



Zararlı ışık radyasyonu uyarısı. Işığa uzun süre doğrudan bakmayın. Işığı başka insanlara veya hayvanlara doğru yöneltmeyin. Optik radyasyon gözlere zarar verebilir.

- **Cihazı karayolu trafiğinde kullanmayın.** Cihazın karayolu trafiğinde kullanılması için izni yoktur.
- **Akım beslemesine ıslak cihaz bağlamayın.** Aihaz suya düşerse, akım beslemesine bağlanmadan önce kurumalıdır.
- **Tehlikeleri önlemek için elektrik kablosu ve elektrik fişini düzenli olarak kontrol edin.** Hasarlı bir elektrik kablosunu hemen akım beslemesinden ayırın ve yetkili bir müşteri hizmetleri servisinde kablonun değiştirilmesini sağlayın.
- **Tripoda sabitleme sırasında sağlam biçimde durmasını sağlayın.** Aihaz sağlam durmadığında veya doğru monte edilmediğinde aşağı düşebilir, bunun sonucunda yaralanma, elektrik çarpması veya maddi hasar meydana gelebilir.
- **Tripodu kuru, düz ve sağlam bir zemin üzerine koyun.** Tripodun ayakları dayanağa kadar katlanmamışsa veya tripod sağlam biçimde durmuyorsa yaralanma, elektrik çarpması veya maddi hasar meydana gelebilir.
- Alette hasar meydana geldiğinde aleti kullanmayın.
- Alet bir oyuncak değildir! Aleti çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

3 Amacına uygun kullanım

Çizgi feneri kaba işlenmiş yüzeylerin kontrolü için tasarlanmıştır. Elektrik bağlantı noktasının işletme güvenliğini dikkate alın.

Lamba üzerinde iletken olmayan tozların birikmesinin beklenebileceği ortamlarda kullanılmak için.

Cihaz evin odalarını aydınlatmak için uygun **değildir.**



Kullanım amacına uygun olmayan kullanım nedeniyle meydana gelen hasarlar ve kazalardan kullanıcı sorumludur.

4 Teknik özellikler

Çizgi feneri	STL 450
Nominal gerilim	220 - 240 V
Frekans	50/60 Hz
Ampul	64 x 0,25 W LED 5000 K
Maksimum güç	18 W
LED ışık akışı	1200 lm
Renk sıcaklığı	5000 K
Renk oluşturma endeksi RA	> 80
Çalışma ömrü (L70)	>10.000 saat
İzin verilen çalışma sıcaklığı aralığı	-10°C ile +45°C arasında
Adaptör ve tripod ile maksimum yükseklik (çizgi feneri üst kenarı)	2,50 m
Maks. etki mesafesi	2,50 m
Ağırlık	1,5 kg
Koruma sınıfı	IP 55

Bu cihaz, enerji verimliliği sınıfı **E** olan bir ışık kaynağı içerir.

5 Cihaz elemanları

Belirtilen şekiller Almanca kullanım kılavuzu içinde mevcuttur.

- [1-1]** Açma/Kapatma düğmesi
- [1-2]** Aydınlatma alanı
- [1-3]** Elektrik kablosu
- [1-4]** Kablo sarma tertibatı

6 İşletime alma



UYARI

İzin verilmeyen gerilim veya frekans!

Kaza tehlikesi

- Tip etiketindeki bilgileri dikkate alın.
- Ülkeye özel durumları dikkate alın.



UYARI

İçeri giren nem nedeniyle elektrik çarpması. İnsanlarda yaralanmalar ve elektrik fişinde hasar.

- Elektrik fişini ortam nemli değilse takın.

6.1 Açma/kapatma [1-1]

Açma

- Elektrik kablosunu kablo sarma tertibatından **[1-4]** çözün.

- Elektrik kablosunun fişini prize takın.
- Açık/Kapatma düğmesine **[1-1]** basın.

Kapatma

- Açık/Kapatma düğmesine **[1-1]** yeniden basın.
- Elektrik kablosunun fişini prizden çıkarın.
- Elektrik kablosunu kablo sarma tertibatına **[1-4]** sarın.

6.2 Sıcaklık denetimi

İzin verilen çalışma sıcaklığı aralığının dışına çıktığında çizgi feneri kapanır.

7 Kurma

Çizgi fenerinin etki mesafesi 2,50 metredir. Daha fazla mesafede düz olmayan yerler güvenilir biçimde anlaşılabilir.

Yüzeyde optimum aydınlatma elde etmek için çizgi fenerini yüzeye 90° açıyla **[2]** yerleştirin.

Çizgi feneri farklı hedef yüzeyleri aydınlatabilir:

- [3 A]** Zemin -> Bölüm [7.1](#)
- [3 B]+[3 C]** Duvar -> Bölüm [7.1](#) ve Bölüm [7.2](#)
- [3 D]** Tavan -> Bölüm [7.2](#)
- [3 E]** Eğim -> Bölüm [7.2](#)

7.1 Zemine yerleştirilmesi

Çizgi feneri iki farklı pozisyonda yerleştirilebilir **[3 A] + [3 B]**.

7.2 Yüksekliğin ayarlanması

Cihaz sadece Festool tripod ST DUO 200 ve Festool adaptör AD-ST DUO 200 ile birlikte kullanılabilir (kısmen teslimat kapsamında değildir). Tripodun ve adaptörün kullanım kılavuzuna dikkat edin.

Tripodu kuru, düz ve sağlam bir zemin üzerine koyun. Tripodun bacaklarını dayanağa kadar katlayın.

Tripodun ve adaptörün bağlanması [4]

- ▶ Tripodu dayanağa kadar katlayın.
- ▶ Adaptörü istenen pozisyonda dayanağa kadar tripoda yerleştirin.
- ▶ Adaptörü yuvasına oturana kadar döndürün.

Adaptörün ve çizgi fenerinin bağlanması [5]

Çizgi feneri kısıkaçlarını sadece çizgi fenerinin işaretlenen bölgesine **[5-1]** takın.

- ▶ Çizgi fenerinin arka tarafını çizgi feneri kısıkaçına ekleyin.

Çizgi fenerinin konumlandırılması [6]

- ▶ Çizgi fenerini her iki döner mafsallarıyla hedef alana hizalayın.
- ▶ Tripodun yüksekliğini ayarlayın.


8 Bakım

NOT

Aletin açılması contaya (IP55 koruma) zarar verir.


- ▶ Aleti açmayın.
- ▶ Hasarlı aleti değiştirin.

Alet bakım gerektirmez.

 Ampulün çalışma ömrü sona erdiğinde komple alet değiştirilmelidir.

Hasar görmesini engellemek için, alet plastik camını sadece kuru ve yumuşak bir bez ile ve yumuşak bir temizleyici ile silin. Solvent madesi kullanmayın.

9 Çevre

 **Aleti evsel atıklar içine atmayın!** Cihazlar, aksesuarlar ve ambalajlar çevreye zarar vermeyecek biçimde yeniden değerlendirilmeye tabi tutulmalıdır. Geçerli ulusal düzenlemelere uyun.

Sadece AB: Ulusal hukukun bir parçası olan elektrikli ve elektronik eski aletler ve dönüşüm

hakkındaki Avrupa Direktifi uyarınca, kullanılmış elektrikli el aletleri ayrı olarak toplanır ve çevreye zarar vermeyecek biçimde yeniden değerlendirilmeye tabi tutulur.

REACH hakkındaki bilgiler: www.festool.com/reach